Мануал по настройке роутера Zyxel Keenetic Lite

Рекомендации.

1. По умолчанию, Логин admin, пароль 1234.

2. Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер).

3. Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней панели роутера в течении 10 секунд.

Авторизация.

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать http://192.168.1.1, User Name **admin (Имя пользователя)**, Password (пароль) – **1234** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).

Имя пользователя: Пароль:	«http://192.168.1.1» запрашивает имя пользователя и пароль. Сайт говорит: «КЕЕNETIC LITE admin:1234»
	admin

Настройка Wi-Fi на роутере.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева Сеть Wi-Fi, в открывшемся списке выбираем «Соединение».

Выставляем параметры следующим образом:Поле «SSID»: вводим название беспроводной сети. Значение в этом поле можно не менять.

Далее сохраняем настройки нажатием кнопки «Применить».

Далее сохраняем настройки нажатием кнопки «Применить».

	MONING VENERATE AND COTA A DOWNLY DOGTED TOURS
КЕЕNETIC LITE Ф Интернет Ф Домашняя сеть Ссть Wi-Fi - WP S - Соединение - Безопасность - Блокировка Клиенты Ф Ильтры В Ситема	Можно изменить имя сети и режимы работы точки доступа. Включить точку беспроводного доступа Имя сети (SSID): ZyXEL_KEENETIC_LITE_3F8BBD Стандарт: 802.11b/g/n • Канал: Автовыбор • Преамбула: • Длинная • Короткая Мощность сигнала: • 100% • 75% • 50% • 25% • 12% • 3% Включить режим Wi-Fi Multimedia (WMM)

Далее выбираем вкладку Безопасность.

- 1. Метод проверки подлинности: WPA2-PSK.
- 2. Тип защиты: ТКІР
- 3. Сетевой ключ (ASCII): вы должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Их также необходимо запомнить, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети. Рекомендуется использовать в качестве ключа серийный номер устройства (указан на коробке, в виде S/N #########).

KEENETIC LITE ФИнтернет ФДомашняя сеть	К незащищенной точке доступа может подключиться любой желающий, находясь в радиусе ее действия. Если вы не планируете создавать открытую беспроводную сеть, используйте максимальную защиту WPA2. Проверку подлинности Open, Shared или WPA-PSK используйте только при необходимости подключения устаревших устройств, не поддерживающих WPA2.
Сеть Wi-Fi -WPS -Соединение Безопасность Балакиолега	Проверка подлинности: WPA2-PSK • Тип защиты: ТКІР • Формат сетевого ключа: ASCII • Сетевой ключ (ASCII): •••••••
Клиенты	Показывать сетевой ключ
Фильтры	Применить

Нажимаем ниже кнопку «Применить»

Настройка подключения к Интернет.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «Интернет», в открывшемся списке выбираем «Подключение» или «Авторизация», все зависит от типа интернет соединения вашего провайдера.



Настройка РРРоЕ подключения.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «Интернет», в открывшемся списке выбираем «Авторизация»,

- 1. Протокол доступа в Интернет: РРРоЕ
- 2. Имя пользователя: Ваш логин по договору
- 3. Пароль: Ваш пароль по договору
- 4. **MTU:** 1472
- 5. Сохраняем настройки кнопкой «Применить».

монитор	Авторизация пользователя
КЕЕNETIC LITE	Если для подключения к Интернету необходима аутентификация, выберите протокол доступа в Интернет и укажите регистрационные данные, предоставленные провайдером. Можно также активировать протокол 802.1x, если это требуется для подключения к сети провайдера.
-Подключение - Авторизация Доменное имя - Маршруты Ф. Домашняя сеть Ф. Сеть Wi-Fi Ф. Фильтры Ф. Система - Выход	Состояние подключения на сето провайдера по протоколу 802.1x Протокол доступа в Интернет: PPPE Oбратите виимание: часто для PPPoE-подключений требуется обязательное поле обязательное поле обязател