

Инструкция по настройке роутера D-Link DIR-300NRu/330NRu/310NRu



Авторизация.

Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней панели роутера.

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.0.1> , Имя пользователя admin , поле пароля оставьте пустым (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).



DIR_300NRUB5


Имя пользователя:

Пароль:

Настройка Wi-Fi на роутере.

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку Wi-Fi , меню Основные настройки (Basic settings).

1. SSID название вашей беспроводной сети.




2. Во вкладке Wi-Fi, выбираем настройки безопасности.




3. В выпадающем списке Сетевых аутентификаций (Network Authentication): выбираем WPA-PSK/WPA2-PSK mixed — это наиболее безопасный способ защитить Вашу беспроводную сеть. В поле ключ шифрования PSK .

Вы должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. И также необходимо запомнить, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети. Рекомендуется использовать в качестве ключа серийный номер устройства (указан на коробке, в виде S/N#####). Нажимаем на кнопку «Изменить», чтобы применить и сохранить настройки.



Настройка подключения к Интернет.

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку Сеть меню соединения (Здесь Вы можете добавлять, редактировать и удалять соединения). Нажмите на кнопку добавить.



Настройка PPPoE при автоматическом получении локального IP адреса (DHCP)

1. Тип соединения (Connection Type): PPPoE
2. В поле MAC вводите номер вашей сетевой карты (узнать его можно в состоянии подключения по локальной сети, или звонком в службу поддержки по телефону (8482) 270-270 доб.100)
3. PPP имя пользователя(PPP Username): Ваш логин из договора
4. Пароль (Password): Ваш пароль из договора
5. Подтверждение пароля (Confirm Password): повтор пароля
6. Алгоритм аутентификации: Auto
8. Остальные поля оставьте по умолчанию.
7. Сохраняем настройки кнопкой (Save) и кнопкой Перезагрузка перезагружаем роутер.

